

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-PROM-40WxKL* Finner
A-PROM-50WxKL* Finner
A-PROM-60WxKL* Finner
A-PROM-70WxKL* Finner
A-PROM-80WxKL* Finner
A-PROM-90WxKL* Finner
A-PROM-100WxKL* Finner
A-PROM-110WxKL* Finner
A-PROM-120WxKL* Finner
A-PROM-130WxKL* Finner
A-PROM-150WxKL* Finner

A-PROM-160WxKL* Finner
A-PROM-165WxKL* Finner
A-PROM-170WxKL* Finner
A-PROM-180WxKL* Finner
A-PROM-185WxKL* Finner
A-PROM-200WxKL* Finner
A-PROM-210WxKL* Finner
A-PROM-230WxKL* Finner
A-PROM-240WxKL* Finner
A-PROM-250WxKL* Finner
A-PROM-300WxKL* Finner

1. Освободить светильник от упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
2. Закрепить светильник на несущей поверхности.
3. Открутить заглушку 1. Подсоединить провода питания и заземляющий провод. Поставить заглушку 1 на место. Кабель вывести через кабельную втулку в заглушке.
4. При помощи поворотной скобы 2 выставить необходимый угол наклона светильника.

