

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-Medical-36UV35D4KP

A-Medical-36UV35D4KO

A-Medical-36UV35D5KP

A-Medical-36UV35D5KO

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
2. Приложить корпус светильника к установочной поверхности, и произвести разметку четырех отверстий. Диаметр крепежных отверстий – 7 мм.
3. Снять заглушку 2 с корпуса светильника. Бактерицидные лампы вытащить из патронно-держателей и освободить лампы от упаковки. Поставить лампы обратно в патронно-держатели. Прикрутить заглушку 2 к корпусу.
4. Выполнить отверстия на установочной поверхности и закрепить на ней 4 монтажных кронштейна 1. Затем к монтажным кронштейнам прикрутить сам светильник.
5. Подключить провода сетевого кабеля следующим образом: для подключения световой части светильника использовать коричневый и синий провод, а для включения рециркуляции воздуха использовать черный и синий провод. Желто-зеленый провод – заземление. Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
6. Для замены УФ-ламп необходимо демонтировать светильник и снять заглушку 2.

