

## МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

**A-Prom-24WxKL\* Albere**

**A-Prom-28WxKL\* Albere**

**A-Prom-50WxKL\* Albere**

**A-Prom-55WxKL\* Albere**

**A-Prom-80WxKL\* Albere**

**A-Prom-100WxKL\* Albere**

**A-Prom-110WxKL\* Albere**

1. Освободить светильник от упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
2. Завести болт М6х12 (п.1) в паз кронштейна светильника. Накрутить на болт рым-гайку М6 (п.2).
3. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту  $\perp$ , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм<sup>2</sup>.

