

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-PROM-28WxKL* Delta

A-PROM-55WxKL* Delta

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Подвесить светильник к несущей поверхности (потолку, балке и т.п.). Крепежные отверстия $d5,5$.
3. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту \perp , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов $0,75...2,5 \text{ мм}^2$.
4. Отрегулировать угол наклона светильника, поворачивая светильник относительно кронштейна 1.

