

## МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

**A-Street -28WxKL\* Kobra**  
**A-Street -55WxKL\* Kobra**  
**A-Street -85WxKL\* Kobra**  
**A-Street -110WxKL\* Kobra**

**A-Street -130WxKL\* Kobra**  
**A-Street -140WxKL\* Kobra**  
**A-Street -170WxKL\* Kobra**

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Открыть крышку светильника, открутив винты 1.
3. Закрепить светильник на кронштейне опоры, затянув хомуты 2 на крышке светильника. Закрывать крышку, поставив винты 1 на место.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту  $\equiv$ , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм<sup>2</sup>.
5. Предусмотрена возможность доукомплектования светильника поворотным кронштейном (заказывается отдельно).

