

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-PROM-20W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-25W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-30W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-35W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-40W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-45W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-50W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-55W5KLx Flagman mini A+++

A-PROM-60W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-70W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-80W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-90W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-100W5KLx Flagman mini A+++
A-PROM-110W5KLx Flagman mini A+++

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Установить кронштейны в корпусе светильника (завести в паз и повернуть) так, как показано на рис. ниже.
3. Выставить на нужном расстоянии друг от друга кронштейны 2.
4. Зафиксировать их положение при помощи болтов 1.
5. Закрепить светильник на несущей поверхности посредством кронштейна 3.
6. При необходимости отрегулировать угол свечения, поворачивая кронштейны 2 и 3 относительно друг друга.
7. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

