

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-STREET-20WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-25WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-30WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-35WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-40WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-45WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-50WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-55WxKLx Flagman mini A+++

A-STREET-60WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-70WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-80WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-90WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-100WxKLx Flagman mini A+++
A-STREET-110WxKLx Flagman mini A+++

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Снять пластиковую крышку крепления 1.
3. Пропустить провода сетевого кабеля через трубу крепления наружу.
4. Закрепить светильник на кронштейне опоры, завернув два болта 2 на верхней части крепления.
5. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту \perp , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
6. Заправить провода сетевого кабеля внутрь трубы крепления и плотно установить пластиковую крышку крепления 1 на место.

