

## МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

**A-Street-115WxKL\* Seal**

**A-Street-120WxKL\* Seal**

**A-Street-130WxKL\* Seal**

**A-Street-140WxKL\* Seal**

**A-Street-150WxKL\* Seal**

**A-Street-160WxKL\* Seal**

**A-Street-165WxKL\* Seal**

**A-Street-180WxKL\* Seal**

**A-Street-190WxKL\* Seal**

**A-Street-200WxKL\* Seal**

**A-Street-210WxKL\* Seal**

**A-Street-215WxKL\* Seal**

**A-Street-230WxKL\* Seal**

**A-Street-240WxKL\* Seal**

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Пропустить провода сетевого кабеля через трубу крепления наружу.
3. Закрепить светильник на кронштейне опоры.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту  $\perp$ , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм<sup>2</sup>.

