

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-Medical-36UV35D5KP Griliato

A-Medical-36UV35D5KO Griliato

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
2. Снять заглушку 2 с корпуса светильника. Бактерицидные лампы вытащить из патронов-держателей и освободить лампы от упаковки. Поставить лампы обратно в патроны-держатели. Прикрутить заглушку 2 к корпусу.
3. Закрепить светильник в потолке системы «Грильято» при помощи монтажных кронштейнов 1.
4. Подключить провода сетевого кабеля следующим образом: для подключения световой части светильника использовать коричневый и синий провод, а для включения рециркуляции воздуха использовать черный и синий провод. Желто-зеленый провод-заземление. Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм².
5. Для замены УФ-ламп необходимо демонтировать светильник и снять заглушку 2.

